



Beredskapsplan ventemerid SalMar AS

Forfatter: Trond Baarset
Godkjent av: Asgeir Johansen

Gyldig fra: 15.11.2018
Revisjonsfrist: 15.11.2019

Revisjon: 1.2
ID: 3574

Formål:

Sørge for at ventemeridanlegg tilknyttet SalMar AS sitt slakteri sikrer best mulig håndtering ved brann, personskade, sykdom, rømming og havari, samt ved massedød av fisk

Registrerer når en farlig situasjon oppstår,

Varsler straks og uten unødig opphold, og på en hensiktsmessig måte,

Har klare varslingsrutiner og har klarlagt tiltak og lokale ressurser ved en eventuell hendelse,

Avverger uønskede hendelser og bidrar til at situasjoner som kan forårsake rømming ikke finner sted, eller

Begrenser skadeomfang når uønskede hendelser likevel oppstår,

Og lærer av hendelser.

Beredskapsplan matfisk skal til enhver tid ivareta myndighetskrav i forhold til krisesituasjoner og risikofylte operasjoner.

Omfang:

Alle matfiskavdelinger/-lokaliteter skal ha en egen beredskapsplan som bygger på denne malen.

SalMar-postulat:

Vi bryr oss!

Innledning

Ansvarlig: Driftsleder.

1. Beredskapsplan ventemerid SalMar AS bygger på de planene som er lagt for beredskap i SalMar ASA.
2. Alle lokaliteter/avdelinger skal sørge for å ha en Beredskapsplan matfisk som er tilpasset anleggsstørrelsen og lokale forhold.
3. Vesentlige endringer i beredskapsplanen som omfatter drift, teknologi og metoder skal alltid meldes til Mattilsynet.
4. Hver lokalitet/avdeling skal i tillegg ha lokale aksjonsplaner til oppslag for:
 - a. Personulykke/alvorlig sykdom/brann,
 - b. Rømming/mistanke om rømming, og
 - c. Fiskevelferd/fiskesykdom/akutt forurensing/massedød.

Beredskapsteam ved brann, kjemikalieutslipp og akutt forurensing

Ansvarlig: Daglig leder.

Sentralt og lokalt beredskapsteam

5. Ventemeriden er tilknyttet SalMar Processing sin beredskapsplan [Beredskapsplan for SalMar AS og Nutrimar](#)

Samband:

Virksomheten benytter Walkietalkie til daglig for kommunikasjon intern i slakteri og videreforedling, samt mellom produksjonskontor og fabrikk.

Disse overtas av industrivernet ved beredskap.

Innsatsleder har en egen walkietalkie som står tilgjengelig i resepsjon. Denne er merket «innsatsleder». Innsatsleder har også egen «[Innsatsledertelefon](#)». Telefonen leveres ut til innsatsleder hver dag. Denne fås utlevert i resepsjonen.

Innsatsledertelefon	48043735
----------------------------	-----------------

Ved ikke oppnådd kontakt med innsatsleder, kontakt nestleder Ronny Bratland 98889719

Ved en evt. hendelse ved Nutrimar der de trenger bistand fra SalMar varsles dette per i dag på tlf:

Resepsjon SalMar	72447900
-----------------------------	-----------------

Ved en evt. hendelse ved SalMar der de trenger bistand fra Nutrimar varsles dette per i dag på tlf:

Vakttelefon Nutrimar	90235685
---------------------------------	-----------------

Nutrimar har også egen walkietalkie som har dekning inn til SalMar.

- I. Få kontakt og fortsett kommunikasjon på kanal «resepsjon»

Dersom Staben tiltrer overtar den resepsjonens evt. kantines samband.

II. All kommunikasjon foregår på kanal «resepsjon» inntil innsatsleder eventuelt ber om at enkelte grupper går til en annen kanal.

AMK har også en egen telefon tilgjengelig i resepsjonen da deres samband ikke fungerer tilstrekkelig inne i SalMar's bygninger.

- 6.
7. Daglig leder skal i samråd med konserndirektør avgjøre om en hendelse (personskade, rømming, akutt forurensing, massedømm) kvalifiserer for at det sentrale beredskapsteamet skal tre sammen (se kontaktliste).
8. Konserndirektør, daglig leder selskap og kvalitetsdirektør er faste medlemmer i det sentrale beredskapsteamet. Sammensetningen av eventuelt andre medlemmer i beredskapsteamet avgjøres av konserndirektør og daglig leder ut i fra type hendelse og omfang.
9. Daglig leder skal i samråd med konserndirektør vurdere om det er behov for å oppnevne et lokalt beredskapsteam for å avlaste driftsleder og hans ansatte.

Akutt personulykke/sykdom

Ansvarlig: Operatør

10. Ta vare på deg selv og andre.
11. Hvis akutt sykdom eller skade oppstår, bruk «Lokal aksjonsplan ved alvorlig personskade/sykdom og brann» (til oppslag på flåte/anlegg/båt).

Varslingsplikt ved arbeidsrelatert skade/sykdom

Ansvarlig: driftsleder

12. Arbeidsgiver skal snarest mulig varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke med alvorlig personskade ([Arbeidsmiljøloven](#) § 5-2). Senere skal varslet bekreftes skriftlig. Bekreftelsen kan gjøres på skjemaet «melding av ulykke til Arbeidstilsynet» skjemaet ligger på faktasiden [Varsling av skader og arbeidsulykker](#) (følg link).
13. Skjema skal også sendes lønnsavdelingen for arkivering ihht [Personskader og ulykker](#)

Branninstruks

Ansvarlig: Driftsleder

Instrukser og oppslag

Ansvarlig: Driftsleder

14. Ventemerden er tilknyttet SalMar Processing sin beredskapsplan Dok ID: 3414
15. Lokaliteten skal utarbeide et kart over brannobjektene landbase, flåte og båter. Følgende skal inngå i kartet:
 - a. Rømningsveier og rømningsplan,
 - b. Plassering av slukkemidler
 - c. Merking av brannfarlige gasser og væsker,
 - d. Oppmøteplass.
 Kartet skal henges opp på landbase, båter, flåter og ved besøksprotokoll, og alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med dette.
16. Ansatte som tar imot besøkende, plikter å gjøre gjesten(e) kjent med opplysningene i forrige punkt. Se under «[Sikkerhet personell](#)» og [Verneutstyr](#) om verneutstyr for gjester.
17. Varslingsplan ved brann er en del av «Lokal aksjonsplan ved alvorlig personskade/sykdom og brann». Denne skal henges opp på landbase, båter, flåter og ved besøksprotokoll-

Brannperm

Ansvarlig: Driftsleder

Det skal finnes en egen brannperm på lokaliteten. Denne skal inneholde:

18. Generelle opplysninger om bygget, flåten og båten.
19. Varslingsplan, branninstruks, instruks for ansatte og besøkende.
20. Organisering (Hvem har ansvaret for avdelingen/lokaliteten/bygningen).
21. Handlingsplan brannvern som minimum omfatter:
 - a. 2 årlige brannøvelser, med alle ansatte. Brannøvelser gjennomføres i samarbeid med industrivernet på SalMar AS
 - b. Sjekk av slukkemidler.
 - c. Sjekk av rømningsveier.
 - d. Kontroll av elektrisk anlegg. F.eks. termofotografering.
 - e. Sjekk av brannvarslingsanlegg. Minimum 2 ganger årlig.
 - f. Andre lokale forhold som skal hensyntas i planen.
22. Branntekniske tegninger, kart med anmerkninger hvor slukkemidler og alarmer finnes.
23. Branntekniske brannverntiltak. (eks; beskrivelse av varslingssystem, automatiske slukkeanlegg og ledelyssystem).
24. Rapporter fra brannøvelser.
25. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg, og annet utstyr som er risikovurdert som brannfarlig.
26. Rapporter fra offentlige institusjoner.
27. Forskrifter som gjelder for brannobjektet.
 - a.  Ikke gyldig dokument, ID-1357
28. Risikovurderinger for brann som minimum omfatter:
 - a. Varme arbeider
 - b. Lagring av brannfarlige vesker og gasser.
 - c. Plassering av utstyr som inneholder tanker med drivstoff.
 - d. Bruk av frittstående varmekilder.
 - e. Bruk av skjoteledninger.

- f. Behov for merking, ledelys (rømningsplan)
- g. Plassering av slukkemidler
- h. Plassering av rømningsveier.
- i. Elektriske anlegget.
- j. Andre brannfeller.

Rømming av fisk

Ansvarlig: Driftsleder

Rømming av fisk – lokale risikovurderinger

Ansvarlig: Driftsleder

Risikovurderinger for å hindre rømming er foretatt på hver lokalitet/avdeling, og som minimum omfatter følgende kritiske punkt:

- 29. Nothåndtering:
 - a. Rigging av nøter (all rigging og drift skal være i henhold til brukerhåndbok).
 - b. Håv og lift-up
 - c. Opplining av not
- 30. Båtanløp, ankerhåndtering og slep av utstyr.
 - a. Forberedelser og planlegging (innseilings – og anløpsplan).
 - b. Anløp av brønnbåter og servicebåter.
 - c. Ankerhåndtering.
- 31. Turistfiske.
- 32. Predatorer.
- 33. Ekstreme værforhold (vind, høye bølger, sterk strøm, springflo, ising mm).

Rømming av fisk – prosedyrer og tiltak for å forebygge og oppdage rømming

Ansvarlig: Operatør

- 34. Inspeksjon av nøter, ring og fortøyninger skal følges i henhold til fastsatte prosedyrer   [Daglig kontroll av ventemeridanlegg, nøter og fortøyninger](#)
 - a. Kontroll av not (daglig)
 - b. Kontroll av not før og etter dårlig vær, og når det observeres mye rak, drivgods eller is på drift.
 - c. Kontroll av not før og etter håndtering
 - d. Merder og Fortøyning. Brukerhåndbøker skal følges. Disse beskriver i detalj hvordan utstyr og fortøyninger skal inspiseres.
 - e. Under daglig kontroll av anlegget skal det samtidig sjekkes for om det er laks utenfor merdene, og om det er fremmed fisk i notene.
- 35. Lasting og lossing. Prosedyrer er utarbeidet for:
 - a. 
 - b. 
 - c. 
- 36. Båtanløp (brønnbåt, arbeidsbåt/servicebåt), ankerhåndtering og slep av utstyr (egen prosedyre ):
 - a. Det skal opprettes kommunikasjon mellom anløpende båt og anleggets personell i god tid, og minimum en time før ankomst. Ansvarlig på anlegget skal gi informasjon fra innseilings- og anløpsplan, avklare hvor båt skal komme inn i anlegget, opplyse om hvor i anlegget arbeidet/lasting/lossing skal utføres, be om oversending av dokumentasjon på rengjøring og desinfeksjon, og be om oversendelse av, eller muntlig redegjørelse for hvor båten har vært de siste tre anløp.
 - b. Det tillates ikke at båt anløper uten at det er godkjent av driftsleder eller stedfortreder. Følgende skal legges til grunn for vurderingen: Opplysningene fra anløpende båt (se punktet foran), og vær- og strømforhold.
 - c. Endrede vær og strømforhold etter oppstart av operasjon: Driftsleder, eller ansvarlig for arbeidsoperasjon, har **full rett og plikt** til å avbryte arbeidet dersom fortsatt arbeid medfører risiko for liv, helse, rømming av fisk eller skade på utstyr.
- 37. Anleggets ansatte bør sørge for god og jevnlig kontakt og dialog med fiskere i nærheten av lokaliteten.

Rømming av fisk - varslingsplikt

Ansvarlig: Operatør

- 38. Varslingsplikten utløses når
 - a. Det er kjennskap til at fisk rømmer, eller
 - b. Når mistanke om rømming foreligger.
 Varslingsplikten gjelder uavhengig av om fisken har rømt fra egne eller andres produksjonsenheter/installasjoner.
- 39. Mistanke om rømming betyr at det er en mulighet for at fisk kan ha rømt, og innebærer ikke en subjektiv vurdering av hva den enkelte tror kan ha skjedd. Dette er strengt regulert i lov og forskrift, og utløser plikt til umiddelbar varsling.
- 40. Alle situasjoner/uhell som gjør at fisk kan ha kommet seg ut av not/merd/anlegg utløser beredskap- og varsling, herunder;
 - a. Det registreres hull i not som er større enn den minste fisken i merda
 - b. Fisk havner i sjøen under arbeidsoperasjoner
 - c. Observasjoner av fisk utenfor merdene, eller fremmed fisk inne i merdene
 - d. Hoppenett løsner og telne kommer under vann, merda blir presset under vann
 - e. Fiskere melder om fangst av oppdrettsfisk
 - f. Påkjørsel av not, merd eller anlegg
- 41. Ved kjennskap til og/eller melding om fangst av oppdrettsfisk fra fiskere, Fiskeridirektoratet/ Fylkesmannen/Statens naturoppsyn eller lignende, skal det foretas inspeksjon av nøter, ring og fortøyninger i henhold til fastsatte prosedyrer.
- 42. Varsling
 - a. Fiskeridirektoratet skal varsles umiddelbart på tlf 03415 ved all mistanke om rømming eller rømming. All melding gjøres på [fastsatt skjema](#) som sendes til Fiskeridirektoratet på e-post fmc@fiskeridir.no, eller faks 55 23 82 76. Se mer om ansvar for melding i skjema med [prioriterte handlinger ved beredskapssituasjon rømming, se punkt 48](#).

Rømming av fisk - strakstiltak

Ansvarlig: Operatør

43. Strakstiltak ved hull i not:
 - a. Opplining av not og tetting av hull, eller
 - b. Orkastnot senkes ned og stenger igjen åpning.
44. Nødvendige utbedringer på not og anlegg iverksettes umiddelbart.

Rømming av fisk - gjenfangst

Ansvarlig: Driftsleder

45. I situasjoner hvor det er muligheter for /mistanke om at fisk kan ha rømt, skal gjenfangst iverksettes.
46. Lokaliteten skal minimum ha følgende ressurser tilgjengelig for gjenfangstfiske:
 - a. 5 garn i riktig fiskestørrelse
 - b. Beskrivelse av hvor nærmeste lager med gjenfangstgarn
 - c. Plan (kart)for hvor garn skal settes ved gjenfangstfiske. Hvor lokalitetens egne garn skal settes, markeres spesielt i planen
 - d. Kontaktinfo til lokale fiskere og/eller andre oppdrettsselskaper som kan bistå i gjenfangst
47. Setting av gjenfangstfiske:
 - a. Garn bør settes i lenker ut fra den merden hvor det er mulig rømming/mistanke om rømming.
 - b. Det skal fiskes i en maksimal avstand på 500 meter fra anlegget.
 - c. Ved fiske utover 500 meter fra anlegget, skal det innhentes tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor.
 - d. Fiskeridirektoratet kan i samråd med Fylkesmannens miljøvernavdeling utvide eller innskrenke gjenfangstpliktens omfang i tid og område.
48. Røkting av gjenfangstgarn
 - a. Lokaliteten skal ha ei plan for røkting av garn.
 - b. Det *kan* føres lett ved gjenfangstgarna. Dette er særlig aktuelt ved garna nær den nota det er rømt fisk fra.
 - c. Det skal alltid være ansatte til stede som har opplæring i bruken av gjenfangstgarn.
 - d. Lokalitetene bør ha en avtale med lokale fiskere om røkting av gjenfangstgarnene.
49. Prioriterte handlinger ved beredskapssituasjon rømming.

Prioriterte handlinger ved beredskapssituasjon rømming			
Hvem	Hva	Ressurser	Når
Alle	Sikre skadestedet slik at det ikke rømmer flere fisk (strakstiltak ved rømming)		Umiddelbart
	Varsle kollegaer på lokaliteten og nærmeste leder.	Radio, telefon	Umiddelbart
Driftsleder	Varsle fabrikkssjef	Lokal aksjonsplan	Umiddelbart
	Skaffe oversikt over skaden. Not og ring kontrolleres visuelt. Nøtene sjekkes med kamera og dykker.	Kamera, serviceteam, dykkerteam	Umiddelbart
	Gjenfangst med lokalitetens egne garn starter. Se egen plan for setting av gam.	Plan for setting av gam. Lokalitetens gamlager.	Umiddelbart
Fabrikkssjef	Varsler daglig leder og kvalitetsleder.	Telefon, Lokal aksjonsplan	Umiddelbart
	Fiskeridirektoratet skal varsles umiddelbart ved all mistanke om rømming eller rømming på telefon 03415 . All melding gjøres på fastsatt skjema som sendes til Fiskeridirektoratet på e-post fmc@fiskeridir.no , eller faks 55 23 82 76.	Telefon, Lokal aksjonsplan.	Så snart som mulig og innen en time
	Hvis en ikke når fram på dette nummeret, må en forsøke å få tak i noen fra Fiskeridirektoratets regionkontor.		

	Organisere videre gjenfangst med selskapets andre båter og ansatte samt lokale fiskere. Avklarer rammer for gjenfangstfiske med Fiskeridirektoratets regionkontor.	Garndepot, (Lokal aksjonsplan)	Så snart som mulig
Daglig leder	Varsler sentralt beredskapsteam v/konserndirektør. Avklarer i samråd med konserndirektør om sentralt beredskapsteam skal tre sammen, og hvilke fagsjefer på konsernnivå som bør være med, hvem som skal være pressekontakt samt ressurser fra avdelings-/lokalitetsnivå.	Lokal aksjonsplan	Umiddelbart
	Oppnevner ev lokalt beredskapsteam i samråd med Fabrikkssjef og konserndirektør.	Kontakt-/telefonliste	Så snart som mulig
Lokalt beredskapsteam	Oppnevnes av daglig leder i samråd med konserndirektør etter behovsvurdering. Teamet trer sammen og tar seg av videre håndtering lokalt.	Kontakt-/telefonliste	Så snart som mulig etter oppnevning
Sentralt beredskapsteam	Pressekontakt		Hele tiden
	Avklare eventuelle ressurser fra resten av SalMar ved behov.	Kontakt-/telefonliste	Hele tiden
Daglig leder i selskapet	Årsaksanalyse	LPN-verktøy	Så snart som mulig når arbeidet i felt er avsluttet og situasjonen er normalisert

Massedød av fisk (sykdom, alger, maneter osv.)

Ansvarlig: Driftsleder

50. Hvis akutt dødelighet eller akutt sykdom oppstår, gjøres følgende:

- Kontakt fabrikkssjef, eventuelt daglig leder, og tilsynsveterinær.
Daglig leder vurderer i samråd med konserndirektør om beredskapsteam skal opprettes.
- Varsle Mattilsynet.
- Hvis tilsynsveterinær kommer fram til at dødeligheten kan ha andre årsaker enn sykdom, meldes situasjonen til Fiskeridirektoratets beredskapstelefon 03415.
- Vannprøver tas ut.
- Benytt kamera, ROV eller dykker til å kontrollere dødeligheten i enhetene. Opptak av dødfisk gjøres daglig.
- Hvis årsaken er alger og/eller maneter, kan i noen tilfeller garn brukes for å begrense skaden ved å hindre/samle opp manetene. Det skal gjennomføres en risikoanalyse av dette for lokalitetene og eventuelle planer for utsett av garn baseres på denne.
- Behov for flytting/destruering/slaktning av fisk vurderes fortløpende.
- I samråd med tilsynsveterinær og Mattilsynet vurderes behovet for nødslaktning.
- Destruering av store mengder fisk krever tillatelse fra Mattilsynet
- Kontakt Scanbio AS/Hordafôr AS (eller det selskap lokaliteten har avtale med) for smittehygienisk transport av ensilasje eller destruering av syk/død fisk.
- Alle lokaliteter/anlegg skal kunne beskrive og/eller vise til avtaler hvilke ensilasje-, brønnbåt- og slaktekapasiteter som inngår i den enkelte beredskapsplan.
- De avtaler som selskapet har inngått med hensyn til masseavliving må dokumentere at kun listeførte metoder for bedøvelse/avliving benyttes. Mattilsynet fører liste over godkjente avlivingsmetoder (egnet eller midlertidig anbefalt bedøvelse ved avlaving av store mengder fisk i akvakulturanlegg i henhold til dyrevelferdsmessige krav i [Akvakulturdriftsforskriften](#)).

Beredskap ved (masse-)uttak av fisk til slaktning (pga lus, sykdom, alger, maneter, akutt forurensing osv.)

Ansvarlig: Driftsleder

51. Hvis behovet for akutt utslaktning av fisk på lokaliteten oppstår, enten på grunn av pålegg eller intern avgjørelse, gjøres følgende

(prioritert rekkefølge):

- a. Ta ut fisk for slakting. Følg gjeldende prosedyrer for lasting og lossing, båtanløp mm.
- b. Dersom vi ser at vi ikke greier å ta ut all fisken til slakting innen pålagt eller egen frist på egne slakterier/slakterier med særavtale, vurderes eventuelle gjensidige avtaler med andre selskap om benyttelse av slakteri i krisesituasjoner.
- c. Dersom det ikke er mulig å ta ut fisk til slakting via egne eller eksterne anlegg, må destruering av øvrig biomasse vurderes. Det må på forhånd søkes Mattilsynet om tillatelse til avliving av store mengder fisk. Kontakt Scanbio/Hordafør.

Akutt forurensning

Ansvarlig: Driftsleder

52. Ved akutt forurensning skal brannvesenets nødnummer 1-1-0 benyttes til varsling.
53. Vi har plikt til å varsle både egne og andres utslipp.
 - a.  [Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning](#)
 - b.  [Forurensningsloven § 39.](#)
54. Sørg for god kommunikasjon med kommunen dersom en situasjon med akutt forurensning skulle oppstå.

Spesielle forhold ved lokaliteten(e)/avdelingen

Ansvarlig: Driftsleder

Lok.nr: 19457	Anleggets midtpunkt (lengde- og breddegrad): N 63°71,1' E 08°56,0'
Gårds- og bruksnummer 15/108	GPS-koordinater: Min posisjon er: 63 grader 42 minutter 36 sekunder nord 8 grader 33 minutter 37 sekunder øst Min posisjon i desimalgrader: N63.71° - E8.5603

Ekstreme strøm- og værforhold:

55. Ved varslet uvær skal det utføres særskilt kontroll av at installasjoner er forsvarlig sikret. Umiddelbart etter uvær skal installasjoner sjekkes. Følg  Ikke gyldig dokument, ID 1840  Ikke gyldig dokument, ID 3271  [Daglig kontroll av ventemeridanlegg, nøter og fortøyninger](#). Dette for å hindre uønskede hendelser.
56. Risikoforhold (svært dårlig vær, sterk strøm, bølgeeksponering, isforhold mm) skal defineres for hver lokalitet. Ta utgangspunkt i lokalitetsklassingen for lokaliteten. Aktuelle tiltak for ulike risikoforhold håndteres gjennom de enkelte lokaliteters/avdelingens risikovurderinger.
For dette anlegget er det særlig viktig å være obs ved følgende forhold:

Vær/naturfenomen	Retning, styrke eller annet
Vind	Vurdere værforholdene fortløpende fra <u>nord styrke</u> over 18 m/sek Maksgrense brønnbåt ved ventemerid ihht utarbeidet brønnbåtanalyse: 24 m/sek
Strøm	Strøm over 50 cm/sek
Isforhold	Nordlig og østlig sterk kuling og minusgrader
Annet	

Oversikt over nøkkelpasiteter på lokalitet og ev i nærliggende områder:

57. Oversikten skal bidra til å gi oversikt over hva en har av ensilasje kapasitet på lokaliteten (flåten) og for øvrig (andre lokaliteter, flåter, landbaser mm) i sonen/nærliggende område dersom det oppstår forhøyet og/eller akutt dødelighet på lokaliteten.

Kapasiteter	Enhet, type	Kapasitet, utrykningstid
Pumpekapasitet	Lift-up er montert i hver enhet	10 tonn/time
Avlivingsmetode lokalitet/avdeling (godkjent bedøvelsesmiddel, annet)	Fisk som kan benyttes til videre bearbeidelse pumpes inn i fabrikk, og bedøves ved slag i hodet ved hjelp av stunner-maskin, og avlives ved bløgging Fisk som ikke kan benyttes til konsum avlives	40 tonn/time

Lagerkapasitet ensilasje (m ³)	Ensilasje Kat 2. Lagertank ved Nutrimar. Hentes av Scanbio	10 tonn
Kapasitet kverning og produksjon av ensilasje	Dødfiskkvern med flygt kvernmotor	2000 kg/døgn
Transport til ensilasjeanlegg (maks avstand)	Scanbio Bjugn	3 timer
Avlivingsystem uensilert fisk Scanbio/Hordafør	Hordafør fiskedreper (strømførende rør på båt) Scanbio: Seaflow(strømførende bånd på båt)	400t/døgn per båt. 2 båter 300t/døgn per båt.

58. Sørvisbåter (interne og eksterne). Oversikt over fartøyenes nøkkelpasiteter som bør være kjent for bruk i daglig drift og i beredskapssituasjoner.

Fartøy (navn)	Størrelse (m)	Laste-kapasitet (tonn)	Kran-kapasitet (tonn/m)	Nokke-kapasitet (tonn)	Kapasitet for tank med hydrogen-peroksid	Mannskap (antall)	Ev. annet
Stålbjørn	14,99	34t	50t/m	2x 3t		3	
Sandvær	14,99	34t	65t	1x 3t 1x 5t	N	3	
AquaPower	14,99	50t	65t/m	1x 2t, 1x10t		3	
Fjordbris	14,99	30	65t/m	1x 6t	N	2	
Odin	36,75	160t	2x 150t	2x 10t	J	3	
Æge	14,95	32t	42t/m	1x 8t, 1x 1t	N	2	
Frigg	14,95	32t	65t/m	1x 10t	N	2	
Fosnakallen	14,99	30t	40t/m	1x 10t	N	2	
Fosna	14,99	30	65t/m	1x 2t	N	3	
Fosna Viking	14,99	20t	32t/m	1x5t	N	2	
FosnaKongen	24	200t	145t/m	1x10t	J	4	
Frøysund	14,98	30t	50tnm	10 5	N	2	
Multipioneer	24,6	150t	1x145tnm 1x 48tnm	4x 2t	N		

59. Annen nøkkelpasitet

- Brønnbåtkapasitet, se avtaler (Rostein-rederiet, ev andre)
- Slaktekapasitet:
- Ensilasjekapasitet utover egen, se avtaler (Scanbio, Hordafør osv)

Hvis det er hensiktsmessig for lokaliteten/avdelingen, kan forannevnte nøkkelpasitet gjerne settes opp i tabell for å bedre oversikten.

Lokale avtaler:

60. Legg inn alle lokale avtaler som vedlegg til denne planen (for eksempel avtale med lokale fiskere, spesialfartøy mm).

Beredskapsøvelser

Ansvarlig: Driftsleder

61. Se under  Beredskapsøvelser i Sikkerhet Personell.

Årsaksanalyser

Ansvarlig: Driftsleder

62. Det skal alltid utføres en årsaksanalyse ved hendelser som berøres av beredskapsplanen.

Til oppslag på lokaliteten/avdelingen

Ansvarlig: Driftsleder

63. Lokal aksjonsplan ved alvorlig personskade/sykdom og brann  Ikke gyldig dokument, ID-2847
 64. Lokal aksjonsplan for fiskevelferd, fiskesykdom og massedød  Ikke gyldig dokument, ID-2848
 65. Lokal aksjonsplan for rømming av fisk  Ikke gyldig dokument, ID-2842
 66. Kart over brannobjekter
 67. Plan for setting av garn

Kontakt-/telefonliste

Ansvarlig: Driftsleder

Medisinsk nødhjelp 113
Brann 110
Politi 02800 (Direktenummer) **Nødnummer: 112**

Sentralt beredskapsteam	Tittel	Navn	Tlf
Teamleder	Konserndirektør	Leif Inge Nordhammer	91685250
	Daglig leder	Gustav Witzøe	91147834
	Resepsjon		72447900
Fast medlem	Daglig leder selskap	Gustav Witzøe	91147834
	Fabriksjef	Ståle Eide	91718657
Fast medlem	Industrivernleder	Trude Brustad	41 66 25 02
	Kvalitetsdirektør	Eva Haugen	99 55 70 37
Etter behov	Konsernsjef/CEO	Leif Inge Nordhammer	91 68 52 50

Offentlige etater	Navn/tittel	Telefon
Fiskeridirektoratet	Beredskapstelefonen	03415
Fiskeridirektoratet region Trøndelag	Sentralbord	03495
Mattilsynet	Sentralbord Norge	22 40 00 00
Mattilsynet DK Hitra & Frøya	Sentralbord Norge	22 40 00 00
Kystverket	NAVCO	22 42 23 31
Fylkesmannens miljøvernnavdeling	Sentralbord	73 19 90 00
Sør Trøndelag Fylkeskommune	Sentralbord	73 86 60 00

Øvrige interne og eksterne ressurser i beredskapssituasjoner:

Tittel	Navn	Telefon
Driftsleder lokaliteten	Vegard Holm	97 19 92 15
Driftsleder nabolokalitet	Christer Johansen	97 78 96 66
Fabriksjef	Ståle Eide	91718657
Kvalitetsdirektør	Eva Haugen	99 55 70 37
Fiskehelsesjef	Marianne Halse	99 15 34 45

Ekstern virksomhet	Tittel/navn	Navn kontaktperson	Telefon
Fiskehelsetjenesten	Tilsynsveterinær	Lene Catrin Ervik	91 17 04 77
Fiskehelsetjenesten	Daglig leder	Roger Sørensen	915 37 123
Servicebåt	Driftskoordinator	Alf Jostein Hakkebo	908 78 792

Ensilasje	Logistikksjef	Berit Berget	926 55 409
Dykkere	Abyss	Åge Lyster	402 92 025
Brønnbåt	Ro-rederiet	Rofjell	46 28 06 20
Fiskere/fiskarlag		Per Måsøval	41 56 22 10
Fiskere/fiskarlag		Arild Holmen	902 06 611
Ekstra garn på base:	Lillevalen	Rune Anders Sandvik	95 79 19 44
Forsikringsselskap	Tryg	Nils Øyvind Hansen	918 46 932
Andre			

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Relaterte dokumenter:

 [Beredskapsplan for SalMar AS og Nutrimar](#)

 [Personskader og ulykker](#)