

3.1.g 1.linje DFU 7. Havari av anlegg

Dokumentadministrator: Hanne Morkemo

Gyldig fra: 16.07.2019

ID: 2216

Revisjon: 3.4



DFU 7: Havari av anlegg

Beredskapsleder 1. linje (Driftsleder)

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Varsling / Mobilisering | Håndtering | Tilgang til utstyr |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vurder/ etterspør om det er akutt fare for rømming eller for fiskehelsen. • Varsle Regiondirektør • Mobiliser egne ressurser • Etabler kontaktperson på lokalitet | <ul style="list-style-type: none"> • Få oversikt over omfang av skade • Ved fare for havari av anlegg på grunn av nedising anlegg og utstyr, må det startes umiddelbart med fjernes av is. Fjern unødvendig utstyr på merdene og gå vakt runder • Vurder fare for rømming og ved mistanke om rømming se egen beredskapsplan • Vurder fare for fiskehelse og fiskevelferd • Vurder om skaden kan håndteres selv eller om det er behov for eksterne ressurser • Ved behov for eksterne ressurser koordiner tilkalling med regiondirektør (eks brønnbåt ved kollaps av not, hjelp ved nedising) • Organiser egne ressurser og fordel arbeidsoppgaver • Reparer og utbedre skaden dersom mulig. • Sett ut garn på strategiske punkt for å fange opp eventuell rømming. • Vurder behov for ytterligere sikring av anlegg • Koordiner videre håndtering i samråd med NRS Regionkontor (2. linje) • Sikre at eksterne henvendelser rettes til NRS Regionkontor (2. linje) • Presse henvendelser sendes til NRS Regionkontor (2. linje) | <ul style="list-style-type: none"> • Det ligger gjenfangstsett på hver landbase/flåte • Kommunikasjonsutstyr lokalt og for kontakt med regionkontor <p>Finnmark</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved behov for ekstra hjelp/utstyr er det en avtale med Grieg og Cermaq om ressurser. |
|--|--|---|